

Funkce HDMI-CEC: popis a nastavení

Consumer Electronics Control (zkráceně CEC) je funkce HDMI navržená pro ovládání připojených zařízení přes HDMI kabel pomocí pouze jednoho dálkového ovladače. Jednotlivá zařízení s podporou CEC se tedy mohou navzájem ovládat. Například dálkový ovladač od set-top boxu může současně zapnout či vypnout televizi. Funkci HDMI-CEC musí podporovat obě zařízení. Správné fungování však nemusí být vždy zaručeno.

Postup aktivace:

1. Tato funkce je dostupná pouze pro přístroje s novou verzí firmware č. 1.09.3730 (informaci o verzi firmware naleznete pod Menu/nastavení/informace o přijímači/verze software) Pokud máte starší verzi, je nutné přístroj aktualizovat. Postup aktualizace a novou verzi firmware naleznete na www.tesla-electronics.eu a vyhledejte váš produkt (Tesla TE-300)
2. Pomocí tlačítka Menu na ovladači set-top boxu přejdete do Menu/Nastavení/HDMI-CEC
3. Pomocí navigačních šipek přejděte na HDMI-CEC a stiskněte OK na ovladači Tesla
4. Doporučené nastavení konfigurace HDMI-CEC:

Aktivace funkce HDMI-CEC	uvedte do režimu „Zapnuto“
Používat dálkový ovladač od TV?	uvedte do režimu „NE“
Zap. TV –> Aktivita boxu	uvedte do režimu „Nedělat nic“
Box do pohot. režimu –> Aktivita TV	uvedte do režimu „TV do pohotovostního stavu“
CEC audio ovládání	nastavte na „Vypnuto“, v případě preferencí pro zapnutí audio zařízení uveďte do režimu Zapnuto (volitelně)

